

Instructions de sécurité importantes

- 1) Lisez ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions.
- 3) Tenez compte des avertissements. 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6) Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- 7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8) N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur, comme des radiateurs, chauffettertes, fours ou tout autre appareil (comme des amplificateurs) qui dégagent de la chaleur.
- 9) Ne déjouez pas le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de la prise de terre. Si la prise fournie ne s'adapte pas à votre prise murale, veuillez consulter un électricien pour remplacer la prise obsolète.
- 10) Le cordon d'alimentation doit être placé de manière à éviter qu'il soit piétiné ou pincé, notamment au niveau des prises, des réceptacles et à la sortie de l'appareil.
- 11) Utilisez uniquement des équipements ou accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Débranchez cet appareil durant les orages ou les périodes d'inutilisation prolongées.
- 13) Faites appel à du personnel qualifié pour toute opération d'entretien. Une réparation est requise lorsque l'appareil a subi un dommage quel qu'il soit, par exemple si le cordon ou la prise d'alimentation a été endommagé, si un liquide a été répandu sur le produit ou que des objets sont tombés à l'intérieur, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou qu'il a subi un choc suite à une chute.
- 14) La prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible pendant l'utilisation.
- 15) L'aération ne doit pas être bloquée en obturant les ouvertures d'aération ou en plaçant sur ou à côté de l'appareil des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- 16) Ne placez jamais de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur l'appareil.
- 17) Une attention toute particulière doit être portée sur les aspects environnementaux de la disposition des piles.
- 18) L'utilisation de l'appareil dans un climat modéré.
- 19) L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, l'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.

AVERTISSEMENT: Les piles (installé ou emballé) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive tels que le soleil, le feu ou autres sources similaires.

AVERTISSEMENT: vous devez détacher la membrane du capot supérieur avant l'utilisation. Car ceci pourra nuire à votre boîte de réception sans émettre sa chaleur.



Ce symbole figurant sur l'appareil indique des risques associés à des tensions dangereuses.

Ce symbole indique que d'importantes instructions de fonctionnement et d'entretien sont dans la documentation accompagnant cet appareil.

Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation entre les tensions dangereuses et les pièces accessibles à l'utilisateur. Lors de l'entretien, n'utiliser que des pièces de rechange identiques.

ATTENTION: Lorsque l'appareil était dans des circonstances électrostatique, il peut qu'il y est un mauvais fonctionnement et il est nécessaire de le réinitialiser par l'utilisateur.

AVERTISSEMENT: La clé de mémoire USB doit être branchée dans l'appareil directement.

Le câble d'extension USB ne doit pas être utilisé pour éviter le défaut de transfert de données et l'interférence causées.

AVERTISSEMENT: vous devez détacher la membrane du capot supérieur avant l'utilisation. Car ceci pourra nuire à votre boîte de réception sans émettre sa chaleur.



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers sur le territoire de l'UE. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine dues à l'élimination incontrôlée des déchets, recycler de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour restituer votre appareil utilisé, prière d'utiliser les systèmes de reprise et de collecte ou contactez le revendeur où le produit a été acheté. Il peut prendre ce produit pour un recyclage environnemental sûr.

TABLE DES MATIERES

1. Panneau avant et arrière	1
1.1 Panneau	1
2. Télécommande	1
2.1 Touches de la télécommande	1
2.2 Installation de la batterie	2
2.3 Utilisation de la télécommande	2
3. Raccordements	2
4. Première installation	2
4.1 Chaîne	2
4.2 AV	3
4.3 Installation	3
4.4 Préférence	3
4.5 Paramètres	3
4.6 Jeux	3
4.7 Media	3
5. Dépannage	4
6. Caractéristiques techniques	5

1 Panneau avant et arrière

1.1 Panneau

1. **Entrée USB:** Permet de connecter un périphérique USB 2.0 externe.
2. **RF IN:** Permet de connecter l'antenne pour recevoir le signal.
3. **DV-OUT:** Cette prise se connecte à DV-OUT dans le dispositif
4. **LNB IN:** Utilisé pour connecter le LNB pour recevoir le signal.
5. **IR:** Permet de connecter le capteur à distance
6. **DC IN 12V :** utilisé pour connecter l'adaptateur 12V DC
7. **AV:** utilisé pour connecter à la TV.
8. **LAN:** Pour se connecter à internet.

2. Télécommande

2.1 Présentation des touches

- 1) MUTE : couper ou rétablir la sortie audio.
- 2) PREV : retour en arrière lors de lecture des médias.
- 3) NEXT : passe à la piste suivante lors de lecture des médias.
- 4) STOP : Arrête la lecture média
- 5) SAT : Sélectionner le satellite
- 6) RECALL : Utilisé pour basculer entre les deux dernières chaînes visionnées.
- 7) AUDIO : Sélectionner une Langue audio ou un mode audio
- 8) INFO : Afficher des informations supplémentaires.
- 9) OK : Confirmer une saisie ou une sélection. Afficher la liste des chaînes.
- 10) RIGHT/LEFT : Naviguer dans les menus. Augmenter ou diminuer le volume.
- 11) EXIT : Quitter le menu actuel ou retourner au menu précédent.
- 12) PAGE +/- : Page suivante/Page précédente
- 13) 0-9 : (Touches numériques) : Sélectionner une chaîne ou des paramètres.
- 14) TV/Radio : basculer entre la fonction TV et la fonction Radio et vice versa.
- 15) STANDBY : Mettre l'appareil sous tension ou en veille.
- 16) PAUSE/PLAY : Démarrer ou interrompre la lecture des médias
- 17) TEXT : Affiche les informations télétexte
- 18) SUBTITLE : Sélectionner la langue de sous-titres.
- 19) EPG : (Guide électronique des programmes) : Afficher le guide des programmes.
- 20) UP/Down : Naviguer dans les menus. Sélectionner la chaîne suivante ou précédente.
- 21) MENU : Afficher le menu principal
- 22) FAV : Afficher le menu favori
- 23) VOL+/- : Augmenter, réduire le volume.
- 24) REC : Utilisé pour enregistrer le programme.
- 25) L/M : Utilisé pour entrer multimédia.

2.2 Installation des piles

Retirez le couvercle des piles de la télécommande et mplacez des piles de format 2xAAA à l'intérieur du compartiment.

Le schéma à l'intérieur du compartiment des piles montre la façon correcte d'installation des piles.

3. Raccordements

Attention: Assurez-vous que les spécifications de tension de la prise murale sont les mêmes que celles du récepteur. Pour éviter le risque de choc électrique, ne pas ouvrir le couvercle ou l'arrière du récepteur.

Remarque: Lors de la connexion du récepteur à un autre appareil, par exemple, TV, magnétoscope et amplificateur, assurez-vous de consulter le mode d'emploi pertinents pour toute instruction utile. Aussi, assurez-vous de débrancher tous les équipements du réseau d'alimentation avant le raccordement.

4 Première installation

4.1 Chaîne

Pour accéder au menu, appuyez sur MENU et sélectionnez [Channel]. Le menu offre des options pour régler les paramètres de recherche de chaînes. Sélectionnez une option et appuyez sur RIGHT/LEFT pour régler les paramètres. Appuyez sur EXIT pour quitter le menu.

4.2 AV

Pour accéder au menu, appuyez sur MENU et sélectionnez [AV]. Le menu offre des options pour régler les paramètres de la vidéo. Appuyez sur UP/DOWN pour sélectionner une option et appuyez sur LEFT/RIGHT pour régler les paramètres. Appuyez sur EXIT pour quitter le menu.

4.3 Installation

Pour accéder au menu, appuyez sur MENU et sélectionnez [Installation]. Le menu offre des options pour régler les paramètres de l'installation. Sélectionnez une option et appuyez sur RIGHT/LEFT pour régler les paramètres. Appuyez sur EXIT pour quitter le menu.

4.4 Préférence

Pour accéder au menu, appuyez sur MENU et sélectionnez [Préférence]. Le menu offre des options pour régler la langue OSD, la langue de sous titrage, la langue audio. Sélectionnez une option et appuyez sur RIGHT/LEFT.

4.5 Paramètres

Pour accéder au menu, appuyez sur MENU et sélectionnez [Paramètres]. Le menu offre des options pour régler les paramètres. Appuyez sur la touche UP/DOWN pour sélectionner une option et appuyez sur LEFT/RIGHT pour régler les paramètres. Appuyez sur EXIT pour quitter le menu.

4.6 Jeux

Pour accéder au menu, appuyez sur MENU et sélectionnez [Game]. Le menu offre des options pour régler les paramètres des jeux. Appuyez sur la touche UP/DOWN pour sélectionner une option et appuyez sur LEFT/RIGHT pour régler les paramètres. Appuyez sur EXIT pour quitter le menu.

(1) Box Man (2) Tetris (3) Hit Rat (4) Go bang (5) Sudoku

4.7 Média

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche média sur la télécommande. Le Menu offre des options Film, Jeux, EBook et lecture musique et fichiers photos et les fichiers enregistrés. Il supporte MP3, WMA, JPEG, Fichiers BMP. Tunit ne supporte que le périphérique USB avec fichiers FAT et FAT 32. Il ne supporte pas le système de fichiers NTFS.

5. Dépannage

Problème	Raisons possibles	Que faire?
Pas d'image	Pas d'alimentation	Brancher l'électricité
	L'interrupteur d'alimentation n'est pas allumé	Allumer l'alimentation
Pas de signal	câble DVB-T non connecté	Connecter le câble DVB-T
	Mauvais réglage	Mettre en place le réglage correct
Aucun son du haut-parleur	Mauvaise connexion avec le câble audio	Connecter le câble audio correctement
	Son coupé (mute)	Mettez le contrôle de volume correct
	piste sonore incorrect	Essayer de lire une autre piste
son et pas d'image sur l'écran	Câble AV mal raccordé ou non raccordé	Connecter le câble audio correctement
	Le programme est radio	Appuyer sur la touche <TV/RADIO> pour basculer en mode TV
La télécommande ne fonctionne pas	Piles déchargées	Recharger les piles
	La télécommande n'est pas juste en face du panneau avant ou trop loin	Ajuster l'orientation de la télécommande
Arrêt soudain de l'image ou image mosaïque	Signal trop faible	Améliorer le signal

6. Caractéristiques techniques

Article	Caractéristiques	
Tuner	Gamme de fréquences	VHF: 174~230MHz, UHF: 470~862MHz UHF Band:470 MHz ~868MHz
	Impédance d'entrée	75Ohm déséquilibré
	Niveau Signal d'entrée	-85dBm ~ -20dBm
	taux Symbole	2-45Mbps
	Alimentation antenne	5V,Max 50mA
Démodulation	Démodulation	256QAM, 64QAM, 16QAM and QPSK (4QAM)
	FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Raccordements	RF IN	IEC169-2, Female
	LOOP OUT	IEC169-2, Male
	USB	USB 2.0
	IR	Recevoir le signal de RC
Alimentation	Entrée	100-240V ~ 50/60Hz
	Adaptateur	5V/1.5ADC
	Consommation	Max 6W
Affichage	Module de décodeur	PAL,NTSC
	Résolution	720X576(PAL),720X480(NTSC),720P,1080i,1080P 480i,480P,576i,576P
Décodage	Taux Aspect	4:3(Letterbox, Pan& Scan)16:9
	Vidéo	MPEG2 Transport MP@ML.HL
		MPEG4 AVC/H.264 HP@L4
Audio	MPEG2 Audio Layer I&II	
Autres	Conformité	conforme aux ETSI/EN 300421 DVB-T
	Mode Son	Right, Left, Stereo